HITACHI

ハードウェアを使いこなす

- 1章 バッテリーを使う
- 2章 周辺機器を接続する
- 3章 日常のお手入れ
- 4章 技術情報

- マニュアルはよく読み、保管してください。 ・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

このマニュアルの使い方

□ このマニュアルでは、周辺機器の接続方法、日常のお手入れ、技術 情報を説明しています。必要に応じてお読みください。

「1章 バッテリーを使う」

バッテリーの使い方について説明します。

「2章 周辺機器を接続する」

パソコンに周辺機器を接続する方法を説明します。

「3章 日常のお手入れ」

パソコンや周辺機器のお手入れについて説明します。

「4章 技術情報」

パソコンの仕様、有償部品やオプション情報について説明します

マニュアルの表記について

重要	重要事項や使用上の制限事項を示します。
ヒント	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
参照	参照先を示します。

マニュアル内で使用している画面およびイラストは一例です。機種によっては、異なる場合があります。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場合があります。また、特に記述のない限り、画面はすべて Windows XP のものです。

もくじ

このマニュアルの使い方 マニュアルの表記について

1章 バッテリーを使う	3
バッテリーの充電	. 4
充電時間	5
充電状態の確認	5
バッテリーでの動作時間	. 6
バッテリーでの動作時間	6
動作可能時間を長くするには	
バッテリーの容量を確認する(Widnows NT以外)	. 7
容量を確認する	7
バッテリーの容量が少なくなったときの設定	8
上手にバッテリーを使う	
バッテリーパックの交換時期	. 11
交換時期	. 1′
交換方法	. 1′
2章 周辺機器を接続する	
周辺機器接続時に必要な設定	
マウス、テンキーボード	. 15
接続方法	
操作方法	
プリンターを接続する	
接続方法	
プリンタードライバーのインストール方法	
プリンタードライバーの削除方法	
使用するプリンターの選択	
ヘッドホン、マイクを接続する	
接続方法	
マイクを使って録音する	
PC カード (Windows NT 以外)	
取り付け手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
取り外し手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
USB 機器を接続する....................................	
接続方法	
ファイルベイ	
接続方法	
ディスプレイを複数接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
接続方法 32

表示先を切り替える....................................	33
マルチディスプレイ表示にする.................	36
同時表示にする....................................	38
解像度....................................	40
その他の周辺機器を接続する.................	41
無線 LAN の取り付けかた.....................	42
3章 日常のお手入れ	
お手入れ....................................	44
パソコン	44
マウス....................................	44
フロッピーディスクドライブ・・・・・・・・・・・・・・・	45
CD-ROM ドライブ	46
CD-R/RW ドライブ	46
DVD-ROM ドライブ	46
DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ	46
4章 技術情報	. 47
ドライブとディスクの仕様..................	48
CD-ROM ドライブの仕様	48
CD-R/RW ドライブの仕様	49
DVD-ROM ドライブの仕様	50
DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブの仕様	51
フロッピーディスクの仕様....................................	52
ドライブの使用について....................................	53
その他の周辺機器の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
メモリーボードの仕様....................................	55
バッテリーパックの仕様....................................	55
マウスの仕様....................................	56
オプション一覧表....................................	57
重要事項....................................	65
パソコンおよび周辺機器を使用する環境について.......	65
パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて.........	65
通信について	66
ディスプレイについて....................................	66
HDD の容量表示について	67
バッテリーの使用について....................................	
さくいん	. 68

1章

バッテリーを使う

この章では、バッテリーでパソコンを使う方法やバッテリーの上手な使い 方について説明します。

バッテリーの充電

- バッテリーでパソコンを使うには、バッテリーを充電する必要があります。
- 1 パソコンの電源を切り、バッテリーパックを取り付ける。
- 2 AC アダプターをパソコンに接続する。

充電が始まる。充電中はバッテリーランプが点灯し、満充電になると消灯する。

⚠警告

バッテリーパックは必ずパソ コンに取り付けて充電してく ださい。

バッテリーパックは同梱のものかオプション指定されたものを使用してください。それ以外のものを使用すると、電圧、最大出力電流および+-の極性が異なっていることがあるため、火災の原因になります。

参照

バッテリーパックの取り付け方 『パソコンを準備する』 1 章の「接続 しよう」

重要

バッテリーの残容量が 80%以 上の際は充電を開始しません。

充電時間

パソコンの電源を切って充電

約3時間

パソコンを使用しながら充電

約3時間

充電状態の確認

充電状態はインジケーターランプで確認します。

充電中

バッテリーランプが点灯

満充電

バッテリーランプが消灯

重要

放電しきったバッテリーパックや充電しきったバッテリーパックや充電せず長期間放置(過パックでは、充電できない場合があります。充電できる場合は、かかることがありましたがありましたがありましたがありましたがありましたがありましたがありましたがありましたがありましたがありました。Windowsの電源メータもは、バッテリーパックを取り付け直して再充電してください。

ヒント

バッテリーの充電時間は、パ ソコンの使用環境、周辺機器 の接続状況、バッテリーパッ クの劣化状態などに応じて異 なります。

バッテリー充電時間は、標準 バッテリーでも大容量バッテ リーでも同じです。

パソコンを使用できる環境 (温度、湿度)でバッテリー パックを充電しないと、満充 電にならないことがあります。

AC アダプターでパソコン使用 時、充電状態のバッテリー パックを取り付けていると瞬 時停電のときにも対応できま す。

放電直後などでバッテリー パックの温度が高いと、バッ テリーランプが点灯するまで に時間がかかることがありま す。

バッテリーでの動作時間

| ここでは、バッテリーの動作時間と動作時間を長くする方法につい | て説明します。

バッテリーでの動作時間

バッテリーでの動作可能時間は、満充電の状態で、標準バッテリーで約 1.5 時間、大容量バッテリーで約 3 時間です。

動作可能時間を長くするには

バッテリーを長時間使用するには、次の方法で消費電力を抑えて節電してください。

節電機能を使う

節電機能を使うように設定しておくと、一定時間パソコンを操作しないでいる と消費電力を抑えます。ディスプレイを閉じることでも節電機能が働きます。 また、長い時間使わないときは、電源を切っておきます。

画面を静止させたり、画面の明るさを下げる

画面を静止させる

スクリーンセーバーなどの画面保護機能を使うときは、「模様なし」(静止画)を選んでください。

画面の明るさを下げる

[Fn] + [F8](☆ -) キーを押してディスプレイの明るさを下げると、消費電力を抑えられます。

音量を下げる

スピーカーボリュームで音量を下げると、消費電力を抑えられます。

ヒント

動作可能時間は、次の環境で、 JEITA バッテリー動作測定 (Ver.1) により測定、算出した 値です。

・動画ソフト: Windows Media Player

· 画面輝度: 最低輝度

参照

節電機能の設定について 電子マニュアル『使い勝手を良くする』の2章「消費電力を節約する」

バッテリーの容量を確認する(Widnows NT 以外)

ここでは、バッテリー容量の確認方法と、バッテリー容量が少なくなったときの設定について説明します。

│ どちらも Windows の [電源の管理] または [電源オプション] で行 │ います。

[電源オプション]([電源の管理]) の開き方

- [スタート]ボタン -([設定])- [コントロールパネル]をクリックする。
 [コントロールパネル]が表示される。
- 2 [電源オプション]([電源の管理])をクリックする。[電源オプションのプロパティ]([電源の管理のプロパティ])が表示される。

容量を確認する

1 [電源オプションのプロパティ]([電源の管理のプロパティ])の[電源メーター]をクリックする。

バッテリーの容量を確認できる。



Windows XP の場合



Windows 98 の場合

ヒント

OS によって [電源の管理] や [電源オプション] など名前や 画面が多少異なります。 ここでは、Windows XP、 Windows 98 を例に説明します。

ヒント

Windowws XP の場合、[コントロールパネル]に[電源の管理]アイコンが表示されていないときは、「クラシック表示に切り替える」をクリックするが、「パフォーマンスとメンテナンス」のカテゴリを選択すると表示されます。

[バッテリメーター]([電源 メーター])は、タスクバーの 電池のアイコンをダブルク リックして開くこともできま す。

ヒント

使用環境や動作状態などで容量の値が大きく変動したり正確な値が表示されないことがあります。


バッテリーパックを取り付け た直後は、実際の容量と表示 される容量の誤差が大きいで す。一度、満充電にすると誤 差は小さくなります。

バッテリーパックが満充電でも 100% と表示されないことがあります。

バッテリーの容量が少なくなったとき の設定

バッテリーの容量がわずかになったとき、パソコンをどうするかを設定できます。標準では、休止状態が働くように設定されています。 このほかの設定は標準値のままお使いください。

- 1 [電源オプションのプロパティ]([電源の管理のプロパティ])の[アラーム]タブをクリックする。
- 2 [バッテリ切れアラーム] ([バッテリ消耗の警告]) の [アラームの動作] ([警告の動作]) ボタンをクリックする。



Windows XP の場合




Windows 98 の場合

3 「電源レベル」の「アラーム後のコンピュータの動作」([警告後のコンピュータの動作])にチェックをつけ、[スタンバイ]、または[休止状態]を選び、[OK] ボタンをクリックする。



Windows XP の場合



Windows 98 の場合

4 [アラーム]タブで[適用]ボタンをクリックする。

上手にバッテリーを使う

||||| ここでは、上手なバッテリーの使い方を説明します。

標準バッテリー (AB6010) に適した使用環境

標準バッテリーの使用の際の動作条件には制限があり、主に次のような使用環境に適しています。

- ・通常、AC アダプターでの使用がメインで、停電時のリカバリとして使用する 場合
- スタンバイ状態でのオフィス間の移動の際など、AC アダプターが使用できない時の状態保持として使用する場合
- ・主に、低負荷での使用の場合 (常に CPU に負荷の掛かる計算ソフトや、多数 のアプリケーションを同時に実行できない)
- ・寒冷地では、起動時の残量表示が極端に少なくなります。

大容量バッテリー (AB6000AA) に適した使用環境

- ・ 通常、モバイル環境 (バッテリー) での使用がメインの場合
- ・主に、高負荷(常に CPU に負荷の掛かる計算ソフトや、多数のアプリケーションを同時に実行させる)使用環境の場合
- ・ バッテリー動作時間を長持ちさせたい場合

バッテリー使用前に、必ずバッテリーを充電する

バッテリーでのご使用の際は、事前に必ず充電してください。特に、AC アダプターを接続しないで電源を入れる場合、起動に多くの電力を消費しますので、 残量が少ない場合では正常に電源が入らない場合があります。

過放電しない

満充電のバッテリーパックをパソコンに取り付け、AC アダプターを接続せずに 1ヶ月以上使用しないと過放電になります。また、残量の少ないバッテリーパックをパソコンに取り付けて 2 ~ 3 日放置すると、過放電になります。過放電したバッテリーパックは、充電が始まるまでに数時間かかったり、充電できる容量が少なくなります。また、過放電がひどくなると、そのバッテリーパックは使用できなくなることがあります。

ヒント

標準パッテリーは、動作するアプリケーションの負荷が受けます。使用に制限を受けます。例えばパッテリー使用時にアプリケーショ負負ッテンなる量が、大容量パッテリーが必要になります。

重要

標準バッテリーを高負荷で使用した場合、動作時間が短くなるばかりでなく、バッテリー残量警告が表示される前に、バッテリー保護により電源が切れることがあります。

参照

使用環境について 4章の「パソコンおよび周辺機器を使用する環境について」(P.65)

AC アダプターとバッテリーパックを付けたまま長時間放 置しない

バッテリーが満充電になったら、AC アダプターとバッテリーパックを差したまま長時間放置しないでください。AC アダプターを差していても、バッテリーは少しずつ放電して容量が減ります。バッテリーを再度充電するには、AC アダプターまたはバッテリーパックを接続し直してください。

長期間使用しないときでも、1ヶ月に一度は充電する

バッテリーは使用しなくても少しずつ消費されています。バッテリーの残量を確認し、15%以下であれば充電してください。また、長期間使用しないときでも、1ヶ月に一度は充電してください。

バッテリーパックの交換時期

||||| ここでは、バッテリーパックを交換する方法について説明します。

交換時期

Windows NT 以外の場合

警告メッセージが表示されたら、バッテリーの残量は 12%未満です。この状態を「Low Battery」といいます。Low Battery になったら、バッテリーパックを交換してください。Low Battery のまま放置し、残量が 10%未満になると、再び警告メッセージが表示され、[電源オプション]([電源の管理])で設定した状態(休止状態またはスタンバイ)になります。

休止状態の場合

休止状態は、現在の状態を保存して電源が切れます。AC アダプターを接続するか、満充電のバッテリーパックと交換してから電源を入れてください。

スタンバイの場合

すぐに AC アダプターを接続してください。スタンバイのまま放置するとバッテリーがなくなり電源が切れます。スタンバイから復帰するには電源スイッチを約1秒押します。

交換方法

交換するバッテリーパックは、残量が30%以上で使用してください。

電源を切って交換

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 バッテリーパックを交換する。

ヒント

パソコンの電源が切れていて もパッテリーは消耗します。 1ヶ月以上使用しないときは、 ときどき充電するか、パソコ ンからパッテリーパックを外 してください。

ACアダプターを接続しなかったり、バッテリーを交換する前には、休止状態やスタンバイ状態から復帰させないでください。復帰には電力が多く使われるため、バッテリーが切れ、復帰しないことがあります。

ハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROMを使用中に、スタンバイまたは休止状態が始まった場合は、復帰しても元の状態に戻らないことがあります。

スタンバイから復帰する際には、電源スイッチを4秒以上押さないでください。パソコンの電源が切れます。

電源を切らずに交換

Windows NT以外のOSのパソコンでは、電源を切らずに交換することもできます。

- 1 AC アダプターを接続する。
- 2 スタンバイ状態または休止状態にする。
- 3 10 秒以上待ってからバッテリーパックを交換する。

重要

スタンバイ状態または休止状態にしないで交換すると、ハードディスクに衝撃が加わって 故障する原因になります。

バッテリーパックを交換した 直後は、正確な残量表示ができ ないことがあります。いったん 満充電まで充電するか、バッテ リーを使い切ると正しい残量 を表示します。

2章

周辺機器を接続する

この章では、周辺機器の接続方法と使用方法を説明します。

周辺機器接続時に必要な設定

ここでは、周辺機器を接続したときに必要な設定とその参照先をまとめてあります。なお、次の表で「必要な設定」が「なし」となっている場合でも周辺機器に付属のマニュアルを参照し、必要な場合は設定してください。



接続する周辺機器には節電機能に対応していないものがあります。 節電機能を使わないように設定してご使用ください。

周辺機器	必要な設定	参照先
マウステンキーボード	なし	-
プリンター	プリンタードライバー	プリンター付属のマニュアル
ディスプレイ	・表示ドライバーの セットアップ * ・画面の設定(必要に応じ て) ・マルチディスプレイ表示	■ 電子マニュアル 『使い勝手を良くする』4章の「ドライバーを個別セットアップする」 本章の「ディスプレイを複数接続する」(P.32)「マルチディスプレイ表示にする」(P.36)
マイク ステレオ スピーカー ヘッドホン	サウンドドライバーの セットアップ*	●■■ 「使い勝手を良くする』4章の「ドライバーを個別セットアップする」
PC カード	割り込みの確保	-
モデム	モデムドライバーの セットアップ	●■ 『使い勝手を良くする』4章の 「ドライバーを個別セットアップする」
LAN	BIOS の設定*	●■ 「使い勝手を良くする」4章の 「ドライバーを個別セットアップする」
USB 機器	デバイスマネージャ *	-

^{*} 標準(パソコン出荷時の状態)で、セットアップまたは設定済みです。

マウス、テンキーボード


ここでは、PS/2 仕様のマウスおよびテンキーボードの接続方法と、マウスの操作方法について説明します。

接続方法

Windows 98 で、ホイールマウスのスクロール機能を使うときは、接続後、ホイールマウスドライバーをインストールしてください。

どちらか片方だけ使う場合

パソコン背面のマウス/テンキーボードインタフェースコネクターにマウスまたはテンキーボードのケーブルを接続する。



参照

USB 仕様のマウスやテンキーボード の接続のしかた 「USB 機器を接続す る」(P.30)

ホイールマウスドライバーのセット アップ (Windows 98 の場合) 電子 マニュアル『使い勝手を良くする』3 章の「付属ソフトウェアの使い方」 「ホイールマウスドライバー」




PS/2 仕様のマウスを接続する と、ポインティングパッドは使 用できなくなります。

コネクターの金属部には触らないようにしてください。マウスが動作しなくなることがあります。接続時に触れそうなときは、静電気を取り除くか、綿手袋をしてください。

Windows NTでは、ホイールボタンはご使用できません。

両方使う場合

イ パソコン背面のマウス / テンキーボードインタフェースコネクターに テンキーボードのケーブルを接続し、テンキーボード側面のマウスコネ クターにマウスのケーブルを接続する。



操作方法

マウスの持ち方

マウスを右手のひらで包み込むように持ち、人差し指を左ボタンに、中指は右ボタンにかかるようにします。





コネクターの金属部には触らないようにしてください。マウスが動作しなくなることがあります。接続時に触れそうなときは、静電気を取り除くか、綿手袋をしてください。

重要


マウスを落としたり、ぶつける などの強い衝撃を与えないで ください。

マウスケーブルを引っ張った り、マウスをぶら下げて運んだ りしないでください。

マウスを凹凸がない水平な面で使用するときは、マウスパッドや紙などを敷いて使用してください。マウスは、ボールと滑走面との摩擦で動作するようになっているので、表面がツルツルした凹凸がない場所では正しく動作しないことがあります。

マウスポインターの移動

マウスを動かすと、マウスの動きに合わせてマウスポインターが画面上を動きます。



ポイント

マウスを動かし、マウスポインターを移動し目的の位置に合わせることを、「ポイント」といいます。

クリック

マウスのボタンを1回押します。



ダブルクリック

マウスの左ボタンを、2回続けて押します。



ヒント


ダブルクリックするときの速 さは、[マウスのプロパティ] 画面で調節できます。

参照

マウスの設定の変更について 電子マニュアル『使い勝手を良くする』1章の「マウスを調整する」または[ポインティングバッド、マウスを調整する]

ドラッグ

マウスの左ボタンを押したまま、マウスを動かします。




ドラッグアンドドロップ

アイコンなどを左ボタンを押して選び、ボタンを押したまま別の場所に移動して指をはなすことを、「ドラッグアンドドロップ」といいます。ファイルの移動やコピーなどに使います。

狭い場所でマウスを使う

マウスポインターをもっと動かしたいのに、マウスを動かす場所がなくなってしまったら、いったんマウスを持ち上げて、元の場所からもう一度動かします。

1 マウスを動かす




スクロールする

ウィンドウに表示されている内容を上下に移動して、見えない部分を表示する ことをスクロールといいます。

ホイールボタンを使うと、簡単にスクロールできます。ただし、Windows NTではマウスのホイールボタンは使用できません。

縦にスクロールする


ホイールボタンを回転させると、縦にスクロールします。





横にスクロールする (Windows 98 の場合)


[Shift] キーと [Ctrl] キーを押しながらホイールボタンを回転させると、横にスクロールします。






好みのスピードでスクロールする (Windows 98 の場合)


ホイールボタンを真下に押しながらマウスを上下左右に動かすと、好みのスピードでスクロールします。マウスの動きを止めても、ホイールボタンを離すまでスクロールは続きます。






自在にスクロールする (Windows 98 の場合)

ホイールボタンをクリックしたあと、マウスを上下左右に動かすと、マウスを動かした方向とスピードに合わせてスクロールします。マウスの動きを止めてもスクロールは続きます。もう一度ホイールボタンをクリックすると、スクロールが止まります。





ヒント

「好みのスピードでスクロールする」と「自在にスクロールする」は、[マウスのプロパティ]の[ボタン]タブで、「自動スクロール」を設定した時の動作です。標準設定は、「自動スクロール」です。[ボタン]タブで、別の機能に変更できます。

アプリケーションによっては、 表示の拡大/縮小や、ルを使ってできます。詳細ハルマウンできます。詳細ハルプをつてできます。詳細ハルプをソウスできない。例えば、ローをいり、ターネットエカに打り、コーを明るは、「Shift] キーを押ると、Web 頁の「進動きをします。

ホイールボタンの使用について

Windows XP、Windows 2000 の場合

- ・ホイール機能は、アプリケーションによっては、使用できないことがあります。
- ・中央ボタン(ホイール)の機能割り当てやスクロール機能の詳細設定などはできません。
- ・[マウスのプロパティ]の[ボタン]タブで、「スクロールサイズ」を[画面単位][なし]には設定しないでください。ホイール機能が使用できなくなります。
- ・[マウスのプロパティ]の[ボタン]タブで、スクロール、オートスクロール、ユニバーサルスクロールのオプションを[Office 97 互換スクロールのみ有効]に設定すると、Office 97 互換でないアプリケーションではスクロールできなくなります。

Windows NT の場合

・ホイール機能は、使用できません。

Windows 98 の場合


- ・ホイール機能は、アプリケーションによっては、使用できないことがあります。
- ・[マウスのプロパティ]の[ボタン]タブで、[MS Office 互換のスクロール機能のみ使用]にチェックを付けると、MS Office 互換でないアプリケーションではスクロールできなくなります。
- ・[マウスのプロパティ]の[ボタン]タブの各ボタンに割り当てられる機能で、ハイパージャンプなどのホイール機能以外の機能は、アプリケーションによって動作しないことがあります。

プリンターを接続する

│ ここでは、パラレルプリンターの接続方法、ドライバーのインス │ トール方法・削除方法、使用するプリンターの選択方法について説 │ 明します。

接続方法

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 パソコン背面のプリンターインタフェースコネクターにプリンターケーブルを接続する。
- 3 プリンターのコネクターにケーブルを接続し、バネ式ロックをかける。 プリンターのモード設定や用紙のセットなどを行う場合は、パソコンの 電源を入れてから行う。



ヒント

プリンターを接続するときは、 別売のプリンターケーブルを お買い求めください。

参照

プリンターケーブルについて 4章 の「オプション一覧表」(P.57)

ヒント

SCSI アダプターなど、弊社の オプション機器以外の装置を プリンターインタフェースコ ネクターへ接続すると、正し く動作しないことがあります。

接続できるオプションについて 4 章の「オプション一覧表」(P.57)

プリンタードライバーのインストール方法

プリンターを使用するには、ドライバーのインストールが必要です。 プリンタードライバーのインストールについては、プリンターに付属のマニュアルをご参照ください。

プリンタードライバーの削除方法

パソコンからプリンターを取り外し、Windows からプリンタードライバーを削除するときは、次のようにします。お使いのプリンターにドライバーを削除(アンインストール)するユーティリティーがある場合は、そちらをお使いください。


次の説明は一般的な削除方法です。

1 [スタート]ボタン - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX]をクリックする。

[プリンタと FAX] ウィンドウが表示される。



2 削除するプリンターのアイコンを右クリックし、[削除]をクリックする。



ヒント

Windows 2000、Windows NT、Windows 98 の場合は、[スタート]ボタン - [設定] - [プリンタ]をクリックしてください。

[コントロールパネル] は、 [クラシック表示] で説明し ています。 3 メッセージが表示されたら、[はい]ボタン(または [OK] ボタン)を何度かクリックする。

使用するプリンターの選択

通常使うプリンターを設定する方法と、一時的に別のプリンターに切り替えて 印刷する方法を説明します。

[通常使うプリンター] を設定する

1 [スタート] ボタン - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] をクリックする。

[プリンタと FAX] ウィンドウが表示される。

2 通常使うプリンターを右クリックし、[通常使うプリンタに設定]をクリックする。

以降、標準で印刷するプリンターは設定したプリンターになる。

使用するプリンターを一時的に切り替える

- 1 印刷を行うアプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶ。 [印刷]ダイアログボックスが開く。
- 2 プリンターのドロップダウンリストから、一時的に使用するプリンターを選び、[OK] ボタンをクリックする。

ヒント

削除したプリンターが通常使 うプリンターに設定されてい たときは、通常使うプリン ターを変更するメッセージが 表示されます。[OK] ボタン をクリックしてください。

ヒント


Windows 2000、Windows NT、Windows 98 の場合は、[スタート]ボタン - [設定] - [プリンタ]をクリックしてください。

ヘッドホン、マイクを接続する

マイクを使って自分の声など外部の音声を録音し、パソコンに音声データとして保存することができます。また、ヘッドホンやスピーカーで、音声データを再生したり、ゲームソフトの BGM なども楽しめます。

接続方法

1 パソコン側面の各コネクターに、スピーカーやヘッドホン、マイク、 オーディオ機器のジャックを接続する。



重要

ヘッドホンやイヤホンの使用 時は、適度な音量でご使用くだ さい。音量が大きすぎると難聴 になるおそれがあります。

マイクを使って録音する

マイクを使って自分の声などを録音し、パソコンに音声データとして保存することができます。

ここでは Windows の [サウンドレコーダー] を使って録音する方法を説明します。

1 [スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]([プログラム])-[アクセサリ]-[エンターテイメント]-[サウンドレコーダー]の順にクリックする。

Windwos NT の場合は、[プログラム] - [アクセサリ] - [マルチメディア] - [サウンドレコーダー] の順にクリックする。

[サウンドレコーダー]が立ち上がる。

2 録音ボタンをクリックする。



- 3 マイクに向かって話す。
- 4 停止ボタンを押す。



参照

録音レベルの調整 電子マニュアル 『使い勝手を良くする』1章の「音量を 調整する」

ヒント

録音した音声はWAV形式の音声データとして保存することができます。保存するときは、[ファイル]メニューの[名前を付けて保存]を選択してください。

重要


マイクの録音レベルを上げす ぎると、音声が歪んだり、ハウ リングすることがあります。適 度なレベルに調整してお使い ください。

PC カード (Windows NT 以外)

このパソコンには、Card Bus / JEITA Ver 4.2 / PCMCIA2.1 仕様の PC カードを 2 枚接続できます。 PC カードを接続することで、 SCSI 機器などを使用できます。あらかじめ付属のマニュアルを読み、取り付け可能であることをご確認の上、取り付けてください。

取り付け手順

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 PCカードの表側を上にし、水平にまっすぐ奥までしっかりと PC カードを差し込む。



重要

PC カードは、Windows NT では 使用できません。

Type のPCカードは厚いため、1 枚しか接続できません。取り付けるときは、下の PC カードスロットに取り付けてください。

上の PC カードスロットで正常 に動作しないときは、下の PC カードスロットで使用してく ださい

PC カードはパソコンの電源を切って取り付けてください。電源が入った状態で取り付け/取り外しのできる PC カードもありますが、PC カードの組み合わせによっては正常に動作しないこともあります。

PC カードは、カードの表側を上にして取り付けてください。逆に入れると、コネクターが壊れるおそれがあります。

PC カードは、水平にまっすぐ入れてください。 斜めに入れると、奥まで差し込めないことがあります。

取り外し手順

Windows XP、2000の場合

1 [タスクバー]の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックする。

Windows 2000 の場合、[タスクバー] の [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコンをダブルクリックする。



[ハードウェアの安全な取り外し]画面が表示される。

- 2 [ハードウェア デバイス] から取り外すデバイスを選択し、[停止] ボタンをクリックする。
- 3 [ハードウェア デバイスの停止]画面が表示される。
- 4 取り外す PC カードであることを確認して [OK] ボタンをクリックする。
- 5 「'XXX~'は安全に取り外すことができます。」と、タスクトレーに バルーン表示される。

Windows 2000 の場合、[' X X X ~ ' は安全に取り外すことができます。] 画面が表示される。


6 [OK] ボタンをクリックして [ハードウェアの安全な取り外し] 画面で、 [閉じる] ボタンをクリックする。

Windows 2000 の場合、[OK] ボタンをクリックして [ハードウェアの取り外し] 画面で、[閉じる] ボタンをクリックする。

ヒント

画面は、Windows XPを例にしています。


7 取り出す PC カードのイジェクトボタンを指で押す。出てきたイジェクトボタンを押す。PC カードが少し出てくるので取り出す。



Windows 98の場合

- 1 [コントロールパネル] の [PC カード (PCMCIA)] をダブルクリックしてプロパティーを開く。
- 2 [ソケットの状態] タブで、取り外す PC カードが入っているソケットをクリックして[停止]ボタンをクリックする。
 - ・無線 LAN を内蔵していないパソコンの場合 上のスロット:「ソケット1」、下のスロット:「ソケット2」
 - ・無線 LAN を内蔵しているパソコンの場合 上のスロット:「ソケット1」、下のスロット:「ソケット2」

無線 LAN:「ソケット3」(Wave LAN/IEEE)




3 取り出す PC カードのイジェクトボタンを指で押す。

ヒント

PC カードが取り外しにくい ときは、いったん PC カード を差し込み、再度イジェクト ボタンを押してください。

重要

無線 LAN 内蔵のパソコンでは、 無線 LAN に対する操作は行わな いでください。 4 出てきたイジェクトボタンを押す。PC カードが少し出てくるので取り出す。



ヒント

PC カードが取り外しにくい ときは、いったん PC カード を差し込み、再度イジェクト ボタンを押してください。

USB 機器を接続する


このパソコンにはUSB(Universal Serial Bus)機器を取り付けることができます。ここでは、接続方法の一例を説明します。詳しくは、USB機器のマニュアルをご参照ください。

重要

Windows NT では使用できません。

接続方法

1 パソコン背面の USB コネクターに USB マーク (○←・) が左側になるようにして USB ケーブルを差し込む。



ヒント

パソコンの電源を入れた状態 でも接続できます。


USB 機器を使用するには、[デバイスマネージャ」で USB コントローラを使用できるように 設定する必要があります。標準で使用できるように設定してあります。

ファイルベイ


ファイルベイには、CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、CD-R/RWドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブなどを接続できます。ここでは、CD-ROM と DVD-ROM ドライブを例に入れ替える方法を説明します。

接続方法

- 1 パソコンの電源を切り、パソコンを裏返す。
- 2 ファイルベイロックを引いて CD-ROM ドライブを取り外す。



3 DVD-ROM ドライブを取り付ける。



ディスプレイを複数接続する


外付けディスプレイを接続すると、パソコンと外付けディスプレイに同じ画面を表示 (同時表示)できます。さらに、Windows XP、Windows 98 の場合は、1 つの画面を 2 台のディスプレイで、広げて表示(マルチディスプレイ表示)できます。

重要

Windows 2000 と Windows NT で は同時表示しか行えません。

接続方法

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 パソコン背面のディスプレイインタフェースコネクターに外付けディスプレイのケーブルを接続する。



表示先を切り替える

外付けディスプレイを接続すると、パソコンと外付けディスプレイに同じ画面が表示されます。画面の表示は、パソコンのみ、外付けディスプレイのみ、同時表示、に切り替えられます。

キーで切り替える

[Fn] キーを押しながら、[F7] キーを押します。押すたび、次のように表示先が切り替わります。

→ パソコンのみ

外付けディスプレイのみ

同時表示

[画面のプロパティ]で切り替える

ここでは、外付けディスプレイのみに表示させる方法を例に説明します。

Windows XP、Windows 2000、Windows NT の場合

【 スタート] ボタン - [コントロールパネル] をクリックして、[コントロールパネル] を開き、[画面] アイコンをダブルクリックする。

(Windows 2000、Windows NTでは、[スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル] - [画面]アイコンをダブルクリックする。)

[画面のプロパティ]が表示される。

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックする。

(Windows 2000 では、[詳細]ボタンをクリックする。) (Windows NTでは、この手順は不要です。)



[プラウ゚ アント゚ プレイ モニタと Intel(R) 82830M Graphics Controller-...] が表示される。

重要

キーでの画面表示の切り替え は、本体モニターを外部ディス プレイがサポートする解像度 と色数の範囲以内に設定後に してください。

ヒント

表示先の切り替えは、一時的に切り替わるだけで、電源を入れ直すと同時表示に戻ります。立ち上げ直したあとも設定を保持したい場合には、[画面のプロパティ]で切り替えを行ってください。

重要

Windows XP、Windows 2000 で [3 D スクリーンセーバー] を 使用する場合、[設定] - [画面の設定]の[表示モード]は、[自動] 以外の設定では使用しないでください。

Windows Media Player 8を使用して、動画を全画面表示で再生する場合は、[ツール] - [オブション]の[パフォーマンス]タブ上の[詳細]ボタイをクリックし、[オーバレイを使う]のチェックを外して再生してください。その時、[ビデオミキシング レンダラ]の項目のチェックを外さないでください。

3 [Intel(R) Graphics Technology] タブをクリックし、[グラフィックの プロパティ]ボタンをクリックする。

[Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ]が表示される。



4 [Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ] 画面の[デバイス] タブ上の[PC モニタ] アイコンをクリックする。

[PC モニタ] アイコンに赤いチェックがつく。

5 [デバイス]タブ上の[設定]を以下に設定し、[OK]ボタンをクリックする。

[設定] 色: True Color

画面領域:1024 × 768

リフレッシュレート: 60Hz

[デスクトップ変更の確認]画面が表示される。

6 外付けディスプレイに表示されたことを確認し、[OK] ボタンをクリックする。

Windows 98 の場合

- 外付けディスプレイ、パソコンの順に電源を入れる。
- 2 [コントロールパネル]の[画面]アイコンをダブルクリックし、[設定]タブをクリックする。

[画面のプロパティ]が表示される。

3 [詳細]ボタンをクリックする。

[Intel(R) 82830M Graphics Controller-0のプロパティ]が表示される。

重要

外部ディスプレイがサポート しない解像度と色数には設定 しないでください。

重要

画面表示の切り替えは、本体モニターを外部ディスプレイが サポートする解像度と色数の 範囲以内に設定後にしてくだ さい。

- 4 [Intel(R) Graphics Technology] タブをクリックし、[グラフィックス のプロパティ] ボタンをクリックする。
- 5 [デバイス] タブ中の、[PC モニタ] アイコンをクリックする。

[PC モニタ] アイコンに赤いチェック印がつく。



6 [適用] ボタンをクリックし、外付けモニターに表示されたことを確認し、[OK] ボタンを数回クリックする。

マルチディスプレイ表示にする

パソコンと外付けディスプレイでデスクトップ領域を広げて表示できるマルチディスプレイ(またはマルチモニター)表示の設定を説明します。 Windows XP/Windows 98 の場合、マルチディスプレイ表示ができます。

Windows XP の場合

- 1 外付けディスプレイ、パソコンの順に電源を入れる。
- 2 [コントロールパネル]の[画面]アイコンをダブルクリックし、[設定]タブをクリックする。

[画面のプロパティ]が表示される。

3 [詳細設定]ボタンをクリックし、[Intel(R) Graphics Technology]タブ中の、「グラフィックのプロパティ」ボタンをクリックする。

[Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ]が表示される。

4 [Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ]画面の[デバイス]タブ中の[拡張デスクトップ]のアイコンをクリックする。



[拡張デスクトップ]アイコンに赤いチェックがつく。

5 [OK] ボタンをクリックする。

[デスクトップ変更の確認]が表示される。

り 外付けモニタに画面が広がり、マルチディスプレイに設定されたことを確認し、[OK] ボタンをクリックする。

ヒント

マルチディスプレイ表示にしたときは、[Fn] + [F7] キーを押しても、画面表示は切り替わりません。

重要

Windows 2000、Windows NT では、マルチディスプレイの設定はできません。

マルチディスプレイ表示で、3D スクリーンセーバーをプレ ビューすると、IME ツールバー が点滅表示される場合があり ます。

マルチディスプレイ表示で、3D スクリーンセーバーから復帰後、デスクトップの壁紙が正常に表示されない場合があります。その場合には、立ち上げ直してください。

アプリケーションによっては、マルチディスプレイ表示のセカンダリディスプレイに移動すると、正常に表示されなり場合があります。その場合、プライマリディスプレイで表示させてください。

7 使用する解像度、色を変更する。

Windows 98 の場合

- 1 外付けディスプレイ、パソコンの順に電源を入れる。
- 2 [コントロールパネル]の[画面]アイコンをダブルクリックし、[設定]タブをクリックする。

[画面のプロパティ]が表示される。

3 [詳細]ボタンをクリックする。

[Intel(R) 82830M Graphics Controller-0のプロパティ]が表示される。

- 4 [Intel(R) Graphics Technology] タブをクリックし、[グラフィックス のプロパティ] ボタンをクリックする。
- 5 [デバイス]タブ中の、[拡張デスクトップ]アイコンをクリックする。 [拡張デスクトップ]アイコンに赤いチェック印がつく。



(i) [適用]ボタンをクリックし、外付けディスプレイに画面が広がり、マルチディスプレイに設定されたことを確認し、[OK]ボタンを数回クリックする。



Windows XP でマルチモニタに 設定した場合、[モニタの電源 を切る]を設定しても、外付け モニタがモニタOFF しない場合 があります。



「プラグ アンド プレイモニタ を自動的に検出する」にチェックをしたあと、外付けディスプレイを接続し、電源を入れてください。

同時表示にする

マルチディスプレイ表示から同時表示にする手順を説明します。

Windows XP の場合

- マルチディスプレイ表示の設定と同じ手順で、[画面プロパティ]上で [設定]タブを開く。
- 2 [詳細設定] ボタンをクリックし、[Intel(R) Graphics Technology] タ ブ中の、「グラフィックのプロパティ」ボタンをクリックする。
- [Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ]タブ上の [Intel(R) Dual Display Clone]アイコンをクリックする。



[Intel(R) Dual Display Clone] に赤いチェックがつく。

4 [デバイス]ボタンをクリックする。

[デバイス設定]画面が表示される。

5 [ノートブック(プライマリ)]の[設定]、[モニタ(セカンダリ)] の[設定]をそれぞれ以下に設定し[OK]ボタンをクリックする。

ノートブック(プライマリ) 色:High Color

画面領域:1024 × 768

モニタ(セカンダリ) リフレッシュレート:60HZ

[Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ]画面に戻る。

6 [OK] ボタンをクリックする。

[デスクトップの変更の確認]が表示される。

7 同時表示に設定されたことを確認して、[OK] ボタンをクリックする。

Windows 98 の場合

- マルチディスプレイ表示の設定と同じ手順で、[画面プロパティ]上で [設定]タブを開く。
- 2 [詳細]ボタンをクリックし、[Intel(R) Graphics Technology] タプ中の[グラフィックのプロパティ]ボタンをクリックする。

[Intel(R) 82830M Graphics Controller のプロパティ]が表示される。

3 [デバイス] タブ上の [Intel(R) Dual Display Clone] アイコンをクリックする。



[Intel(R) Dual Display Clone] に赤いチェックがつく。

4 [デバイス設定]ボタンをクリックする。

[デバイス設定]画面が表示される。

5 [ノートブック (プライマリ)] の [設定]、[モニタ (セカンダリ)] の [設定] をそれぞれ次のように設定し、[OK] ボタンをクリックする。

ノートブック(プライマリ) 色: High Color

画面領域:1024 × 768

モニタ(セカンダリ) リフレッシュレート:60Hz

[Intel(R) 82830 Graphics Controller のプロパティ]画面に戻る。

6 [OK] ボタンをクリックする。

[デスクトップの変更の確認]が表示される。

重要

同時表示設定時は、ノートモニタ、外付けモニタともに、解像度を 1024×768 、画面の色を High Color に設定してください。



外部ディスプレイがサポート しない解像度と色数に設定は しないでください。 7 同時表示に設定されたことを確認して、[OK] ボタンをクリックする。

解像度

マルチディスプレイ表示で設定するディスプレイ1とディスプレイ2の解像度は、次の組み合わせに従って設定してください。また各ディスプレイの色数は同じ値に設定してください。

ディスプレイ 1 の解像度	ディスプレイ 2 の解像度	
	640 × 480	* 1
	800 × 600	
640 × 480 *1	1024 × 768	
	1280 × 1024	* 4
	640 × 480	* 1
900 000	800 × 600	
800 × 600	1024 × 768	* 2
	1280 × 1024	* 2、4
	640 × 480	* 1
1024 × 768	800 × 600	* 2
1024 x 700	1024 × 768	* 2
	1280 × 1024	* 4
	640 × 480	* 1
1280 × 1024 *4	800 × 600	
	1024 × 768	* 3

^{* 1:}Windows XPでは、解像度 640 x 480 は表示できません。

^{* 2:} Windows XPでは、16ビット、24ビットのみ設定可能です。

^{* 3:}Windows XP では、16 ビットのみ設定可能です。

^{* 4:}外付けディスプレイのみ設定可能です。

その他の周辺機器を接続する

Windows NT 以外の OS では、通常、プラグアンドプレイ機能に対応している周辺機器を接続したとき、自動的に Windows が環境を設定します。プラグアンドプレイ機能に対応していない周辺機器を接続する場合は、[ハードウェアの追加ウィザード]を使って手動で環境を設定します。

[ハードウェアの追加ウィザード]を使う前に、周辺機器に付属のマニュアルをよくお読みください。付属のマニュアルに操作手順が記載されている場合は、その手順を行ってください。

- 1 パソコンの電源を切る。
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、周辺機器を接続する。
- 3 必要に応じて、周辺機器の電源を入れる。
- 4 パソコンの電源を入れる。
- 5 [コントロール パネル]の[ハードウェアの追加]アイコンをダブルクリックする。

[ハードウェアの追加ウィザード]が表示される。

6 画面の指示に従って、[次へ]ボタンをクリックする。

新しい周辺機器の検出が始まる。

- 7 しばらくすると、「ハードウェアの検出が完了し、インストールの準備ができました」と表示される。
- 8 [完了]ボタンをクリックする。

検出された周辺機器のドライバーがインストールされる。

ヒント

メモリーの増設は、環境設定は不要です。

周辺機器の取り付け・取り外しについては、この章や周辺機器に付属のマニュアルをご参照ください。

ヒント

USB 機器のように、パソコン の電源が入ったままでも接続 できる周辺機器もあります。

ヒント

メッセージが表示されず、増設した周辺機器が見つからないときは、[次へ]ボタンをクリックし、周辺機器に付属のマニュアルを参照するなどして手動で設定してください。

無線 LAN の取り付けかた

通常、無線 LAN を取り付ける必要はありませんので、お客様自身では行わないでください。作業が必要なときは、お買い求め先にお問い合わせください。

- 1 バッテリーを外す。
- 2 電源スイッチカバー(ミドルカバー)についているネジ2本を外し、電源スイッチカバー(ミドルカバー)を外す。
- 3 キーボードを外す。
- 4 無線 LAN カバーについているネジ2本を外し、無線 LAN カバーを外す。
- 5 無線 LAN ボードをコネクターに挿入する。
- 6 アンテナをネジで固定する。(アンテナは左右2箇所分あります。)
- 7 無線 LAN カバーを取り付けネジ2本で固定する。
- 8 キーボードを取り付ける。
- 9 電源スイッチカバー(ミドルカバー)を取り付け、ネジ2本で固定する。
- 10バッテリーを取り付ける。

ヒント

購入時の選択によります。

3 章

日常のお手入れ

この章では、パソコンの各部分のお手入れについて説明します。

お手入れ

ここではパソコンや周辺機器のお手入れについて説明します。 パソコンのお手入れをするときは、パソコンの電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。またバッテリーパックを取り付けているときは、バッテリーパックも取り外してください。

パソコン


パソコンが汚れたときは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひ どいときは、水か中性洗剤で湿らせた布を固く絞って拭くか、オフィスクリー ナーなど、市販の専用クリーナーをお使いください。

マウス

1 ~ 3 カ月に 1 回はマウスをクリーニングすることをお勧めします。また、ボールにゴミが付着するなどして正しく動かないときは、クリーニングをしてください。

クリーニング手順

1 マウス底面の中央にあるフタを図のように反時計回りに回す。 フタを外して、中のボールを取り出す。



2 ボールを中性洗剤を薄めた水で洗う。

重要

シンナーやベンジン、化学雑巾は使わないでください。パソコンの表面が変質するおそれがあります。

重要

専用クリーナーは、このパソコンのお買い求め先、またはパソコンショップでご購入ください.

ヒント

ボールは中性洗剤を薄めた水で洗ってください。漂白剤、シンナー、ワックス、クリーム、油剤などは使用しないでください。

また、化学雑巾やワックスが 付いた布でボールを拭かない でください。ワックスなどの 皮膜が付着するとボールがス リップする原因になります。

- 3 乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させる。
- 4 乾いた布でマウスの内部や、内部のローラーのゴミやホコリを取り除く。
- 5 マウスにボールを入れ、取り外したときと逆の手順でフタを取り付ける。

フロッピーディスクドライブ

FDD は長期間使用しているとヘッドが汚れ、データを読み書きする際にエラーが発生しやすくなります。1~3カ月に1回は市販のクリーニングキットでクリーニングをすることをお勧めします。クリーニングの方法については、クリーニングキット付属のマニュアルをご参照ください。付属のマニュアルがない場合は、次の手順を行ってください。

クリーニング手順

- 1 [スタート] [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]をクリックする。
- ・ Windows 2000 の場合は、[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] をクリックする。
- ・Windows NT の場合は、[スタート] [プログラム] [コマンドプロンプト] をクリックする。
- ・Windows 98 の場合は、[スタート] [プログラム] [MS-DOS プロンプト]をクリックする。

[コマンドプロンプト]([MS-DOSプロンプト])ウィンドウが表示される。

- 2 クリーニングディスクを FDD に挿入する。
- 3 クリーニングするドライブに対して、dir と半角で入力し、[Enter]キーを押す。

エラーが表示される。

4 表示されるメッセージに従って、[R] キーを押す。4、5 回繰り返す。

(Windows XPとWindows 2000、Windows NTでは手順3に戻る。)

ヒント

クリーニングキットは乾式・湿 式両方とも使用できます。

クリーニングキットは、この パソコンのお買い求め先、ま たはパソコンショップでご購 入ください。

ヒント

クリーニングするドライブの ドライブ文字が [A] の場合、 入力は「dir A:」になります。 ${f 5}$ exit と半角で入力し、[Enter] キーを押す。ウィンドウが消える。

(Windows 98 の場合は、表示されるメッセージに従って[A]キーを押し、終了する。)

CD-ROM ドライブ

CD-ROMのドライブでは、ドライブ内部のピックアップレンズにほこりなどが付くと、ディスクのデータが読み取りにくくなります。市販のピックアップクリーニングディスクを使用し、月に1度はピックアップレンズのクリーニングをすることをお勧めします。また、ディスクの読み込みエラーが発生したときなどにも、ピックアップレンズのクリーニングをしてください。クリーニングの方法については、ピックアップクリーニングディスク付属のマニュアルをご参照ください。

CD-R/RW ドライブ

データ読み込み時にエラーが頻繁に発生する場合は、市販のクリーニングディスクを用い、クリーニングしてください。クリーニングの方法は、クリーニングディスク付属のマニュアルをご参照ください。

DVD-ROM ドライブ

 $\mathsf{DVD} ext{-}\mathsf{ROM}$ ドライブは防塵構造になっていますので、クリーニングの必要はありません。

DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ

データ読み込み時にエラーが頻繁に発生する場合は、市販のクリーニングディスクを用い、クリーニングしてください。クリーニングの方法は、クリーニングディスク付属のマニュアルをご参照ください。

ヒント

ピックアップクリーニング ディスクは、パソコンショッ プでご購入ください。

重要

クリーニング液を使用する湿式レンズクリーナーは、使用しないでください。ドライブ内部のレンズを傷つける原因になります。

ヒント

クリーニングディスクは、パ ソコンショップでご購入くだ さい。

重要

DVD-ROM ドライブに、市販のクリーニング CD (ハケ状のものがついた CD)は使用しないでください。DVD レンズを傷つける原因になります。

4章

技術情報

この章では、パソコンのシステム構成および仕様について説明します。

ドライブとディスクの仕様

CD-ROM ドライブの仕様

項目	仕様
読み取り速度 *	最大 24 倍速
読み取り方式	半導体レーザー 3 ビーム方式による非 接触読み取り方式
ディスクローディング方式	マニュアルローディング(トレー式) / 電動イジェクト
周波数特性	20 ~ 20kHz(0.5dB ~ - 3.0dB)
出力チャンネル	2ch
動作表示ランプ	LED
バッファメモリー	128KB
転送レート	最大 3600KB/s
質量	約 280g

^{*} ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み取りが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

対応している CD-ROM ディスク

次の CD-ROM を使用できます。

- ・CD-DA(オーディオCD)
- CD-ROM(mode1, mode2)
- CD-ROM XA(mode2 Ø form1, form2)
- ・ PhotoCD(シングル/マルチセッション)
- · CD-EXTRA(CD-Plus)
- · VIDEO CD
- CD-R/RW

重要

使用する CD-ROM によって、専 用ソフトが必要です。

CD-R/RW ドライブの仕様

項目	仕様
読み取り速度 *	CD-ROM/R:最大 24 倍速、CD-RW:最大 20 倍速
書き込み速度	CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大4倍速、 High Speed CD-RW:最大10倍速
読み取り方式	半導体レーザー3ビーム方式による非接触読み取り方式
バッファアンダーラン 防止機能	搭載
ディスクローディング 方式	マニュアルローディング(トレー式) / 電動イジェクト
周波数特性	20 ~ 20kHz(± 3.0dB)
出力チャンネル	2ch
動作表示ランプ	LED
バッファメモリー	2MB
転送レート (Read)	CD-ROM/R:最大3600KB/s、CD-RW:最大3000KB/s
転送レート (Wirte)	CD-R:最大3600KB/s、CD-RW:最大600KB/s High Speed CD-RW:最大1500KB/s
質量	約 300g
推奨ディスク	CD-R: 太陽誘電(株)製、三井化学(株)製、 三菱化学(株)製、(株)リコー製、 日立マクセル(株)製
	CD-RW:三菱化学(株)製、(株)リコー製
	High Speed CD-RW:三菱化学(株)製、(株)リコー製

^{*} ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み取りが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

対応しているディスク

次のディスクを使用できます。

- · CD-R
- CD-RW
- ・CD-DA(オーディオCD)
- CD-ROM(mode1, mode2)
- ・ CD-ROM XA(mode2の form1、form2)
- ・ PhotoCD(シングル/マルチセッション)
- · CD-EXTRA(CD-Plus)
- · VIDEO CD

重要)

使用するディスクによって、専 用ソフトが必要です。

CD-R/RW は、使用する条件に よって正しく読み込めないこ とがあります。

推奨ディスク以外のディスク を使用すると書き込みエラー が発生することがあります。

DVD-ROM ドライブの仕様

項目	仕様	
読み取り速度 *	DVD-ROM : 最大 8 倍速 CD-ROM : 最大 24 倍速	
読み取り方式	半導体レーザー3ビーム方式による非接触読み取り方式	
ディスクローディング 方式	マニュアルローディング(トレー式) / 電動イジェクト	
周波数特性	20 ~ 20kHz(± 3dB)	
出力チャンネル	2ch	
バッファメモリー	256KB	
転送レート	DVD-ROM : 最大 11.08MB/s CD-ROM : 最大 3600KB/s	
質量	約 200g	

* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み取りが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

対応しているディスク

次のディスクを使用できます。

- DVD-5
- DVD-9
- DVD-10
- · DVD-R
- DVD-RAM(Type2)
- ・ CD-DA(オーディオ CD)
- CD-ROM(mode1, mode2)
- CD-ROM XA(mode2 Ø form1, form2)
- ・ PhotoCD(シングル/マルチセッション)
- CD EXTRA(CD-Plus)
- · VIDEO CD
- CD-R/RW

重要

DVD-ROM ディスクは、ISO-9660 フォーマットのもの以外は使 用できません。

使用するディスクによって、専 用ソフトが必要です。

CD-R/RW は、使用する条件に よって正しく読み込めないこ とがあります。

特殊なフォーマットの DVD-ROM は正しく読み込めないことが あります。

DVD-ROM&CD-R/RWマルチドライブの仕様

項目	仕様
読み取り速度 *	DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速
書き込み速度	CD-R: 最大 16 倍速、CD-RW: 最大 4 倍速 High Speed CD-RW: 最大 10 倍速
読み取り方式	半導体レーザー3ビーム方式による非接触読み取り方式
バッファアンダーラン 防止機能	搭載
ディスクローディング 方式	マニュアルローディング(トレー式) / 電動イジェクト
周波数特性	20 ~ 20kHz(± 3dB)
出力チャンネル	2ch
動作表示ランプ	LED
バッファメモリー	2MB
転送レート (Read)	DVD-ROM:最大10800KB/s、CD-ROM:最大3600KB/s
転送レート(Write)	CD-R:最大2400KB/s、CD-RW:最大600KB/s High Speed CD-RW:最大1500KB/s
質量	約 250g
推奨ディスク	CD-R: 太陽誘電(株)製、三井化学(株)製、 三菱化学(株)製、(株)リコー製、 日立マクセル(株)製、 CD-RW: 三菱化学(株)製、(株)リコー製 High Speed CD-RW: 三菱化学(株)製、(株)リコー製

* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読み取りが困難な場合は、自動で回転速度を落とします。

対応しているディスク

次のディスクを使用できます。

- · CD-R
- · CD-RW
- ・ CD-DA(オーディオ CD)
- CD-ROM(mode1, mode2)
- CD-ROM XA(mode2 Ø form1, form2)
- ・ PhotoCD(シングル/マルチセッション)
- · CD EXTRA(CD-Plus)
- · VIDEO CD
- DVD-ROM
- DVD-R (3.95GB, 4.7GB)
- DVD-RAM (2.6GB, 4.7GB)
- DVD-VIDEO
- DVD-RW (Ver 1.1)



使用するディスクによって、専 用ソフトが必要です。

CD-R/RW は、使用する条件に よって正しく読み込めないこ とがあります。

推奨ディスク以外のディスク を使用すると書き込みエラー が発生することがあります。

フロッピーディスクの仕様

2HD

容 量	1.44MB	1.25MB
トラック数/面	80	77
セクター長(バイト)	512	1024
セクター数 / アロケーションユニット	1	1
リザーブセクター数	1	1
FAT 数	2	2
ルートディレクトリー登録総数	224	192
総セクター数	2880	1232
メディア・ディスクリプタバイト	F0	FE
セクタ - 数 / FAT	9	2
セクタ - 数 / トラック	18	8
ヘッド数	2	2
隠しセクター	0	0
動作	R/W/F/B *	R/W *

^{*} 意味は次の通りです。R:読み込み可能、W:書き込み可能、F:フォーマット可能、B:FD にシステムがある場合、そのFD からのパソコンの立ち上げ可能

2DD

容 量	720KB
トラック数/面	80
セクター長(バイト)	512
セクター数 / アロケーションユニット	2
リザーブセクター数	1
FAT 数	2
ルートディレクトリー登録総数	112
総セクター数	1440
メディア・ディスクリプタバイト	F9
セクタ - 数 / FAT	3
セクタ - 数 / トラック	9
ヘッド数	2
隠しセクター	0
動作	R/W/F/B *

^{*} 意味は次の通りです。R: 読み込み可能、W: 書き込み可能、F: フォーマット可能、B: FD にシステムがある場合、その FD からのパソコンの立ち上げ可能

重要

特殊なフォーマットの FD は使用できないことがあります。 弊社製以外のパソコンでフォーマットした FD は、読み書きができないことがあります。

Windows XP では、2DD の FD は フォーマットできません。

ドライブの使用について

CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ、フロッピーディスクドライブ (以下、まとめてドライブ)と、それらのディスクの使用について説明します。

ドライブの取り扱い

- ・ドライブ使用中に振動を与えないでください。データを正しく読めないことがあります。
- ・パソコンの電源を切るときは、必ずディスクを取り出してからにしてください。ディスクを内蔵ドライブに入れたまま誤ってパソコンの電源を切ったときは、再び電源を入れて取り出してください。
- ・ディスク強制イジェクトスイッチを使うときは、内蔵ドライブの内部に異物が入らないようにしてください。
- ・ディスクが偏重心している場合(ラベルをはっている場合など)、ドライブの振動が通常より大きくなることや、読み取りスピードが遅くなることがあります。
- ・パソコンの電源を切ったり、ソフトウェアリセット([Ctrl]キーと[Alt]キーを押したまま [Delete]キーを押す)を行うときは、ドライブのアクセスランプが消えてから行ってください。
- ・ドライブのアクセスランプの点灯、点滅中に電源を切ったり、ソフトウェアリセットを行うと、ドライブが壊れることがあります。
- ・ドライブは、5~35 の温度環境で使用できますが、長くお使いいただくためには30 以下の場所でお使いください。
- ・ドライブの使用中に強い衝撃を与えないでください。
- ・ディスクを入れたり取り出したりするとき以外に、ドライブのトレーを開け ないでください。
- ・トレーの中に異物を入れないでください。ドライブが破損し、故障の原因になります。
- ・CD-R/RW ドライブ内蔵モデルの場合、CD-R/RW を書き込み中に傷や汚れを検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ・フロッピーディスクドライブなど、データの転送速度が遅いディスクドライブから CD-R や CD-RW に書き込みを行うときは、テスト書き込みを行ってください。
- ・CD-R/RW ドライブ内蔵モデルの場合、CD-R や CD-RW にデータを書き込む時は、 ほかのアプリケーションを終了してください。書き込み中も、ほかのアプリ ケーションを立ち上げないでください。データが壊れることがあります。
- ・WAVE ファイル、AVI ファイルなどの音声を再生中に、FD に書き込み、読み込みを行うと音声が繰り返して再生されることがあります。
- ・MS-DOS プロンプトやコマンドプロンプトで、1.25MB の FD は使用できません。 Windows でお使いください。
- ・FDD の場合、未フォーマットなどのディスクにアクセスすると、ディスクを 認識するまでに時間がかかります。このため、フォーマットに時間がかかる ことがあります。動作は正常ですのでしばらくお待ちください。

CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-ROMの取り扱い

- ・ディスクをお手入れするときは、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外 周に向けて放射状に拭いてください。このとき、ベンジン、シンナー、水、 レコードクリーナー、静電気防止剤、シリコンクロスなどで拭かないでくだ さい。
- ・ディスクからゴミや水分を取り除くのにドライヤーは使わないでください。
- ディスクは高温な場所に保管しないでください。
- ディスクを折ったり曲げたりしないでください。
- ディスクに字を書いたり傷を付けないでください。
- ・ディスクにラベルなどをはると、ドライブ内での回転が不安定になり故障の 原因になります。
- お子さまがディスクを傷つけたりしないよう、ディスクはお子さまの手の届かないところに保管してください。
- ・CD-RW の書き換え可能回数は 1000 回です。1000 回を超えて使用した場合は、書き込みエラーが発生することがあります。

フロッピーディスクの取り扱い

- ・FD のシャッター部は開けないでください。内部の磁性面が汚れると使えなくなります。
- ・磁石やスピーカーなどの強い磁界を発生するものに FD を近づけると、記録したデータが消去するおそれがあります。
- ・FD は次のような場所に保管してください。

保管温度:4 ~ 53

保管湿度:10~90%Rh(結露しないこと)

最大湿球温度:25

- FD ラベルは正しい位置にはってください。ラベルを替えるときは、重ねばりをしないでください。
- ・FD は消耗品です。同じFD を長期間使用しないでください。
- ・大切なデータは必ずバックアップを取ってください。また、バックアップFD はバックアップ以外の目的に使わないでください。

その他の周辺機器の仕様

メモリーボードの仕様

項目	仕様		
形名	MK7130 MK7257		
容量	128MB 256MB		
パリティ	なし		
DRAM タイプ	SDRAM、PC133		
DIMM タイプ	SO-DIMM 144 ピン		
電源電圧	3.3V		

バッテリーパックの仕様

項目	仕様		
形名	PC-AB6000AA PC-AB6000AA		
容量	1800mAh 3600mAh		
出力電圧	14.8V		
充放電回数	約 300 回		
外形寸法	94mm(W) × 137mm(D) × 27mm(H)		
質量	約 240g 約 400g		

バッテリーの使用について

- ・お買い求め直後、または長時間バッテリーを使わなかった場合、満充電にしても使用可能時間が短いことがあります。放電(使用)と充電を数回繰り返すと元の使用可能時間に戻ります。
- ・ バッテリーパックには寿命があります。使用可能時間が短くなってきたら、 新品と交換してください。

ヒント

周辺機器の使用環境はパソコンと同じです。

マウスの仕様

項目	仕様		
形名	KM1300 KM5430		
外形寸法	62mm(W) × 120.8mm(D) × 37.5mm(H)		
質量	約 120g		
ケーブル長	約 1000mm		
インタフェース	PS/2 準拠 USB 準拠		

オプション一覧表

パソコンに増設または接続できるオプションを次に示します。 オプション機器は随時、生産中止、新製品発表などがありますので ご購入の際は、営業などにお問い合わせください。

分類	品名	形名	
刀規	四白		1— 1-0
ディスプレイ		DC1556	15 型カラーマルチスキャン
	ディスプレイ装置	DC1574	17 型カラーマルチスキャン
		DC1590	19 型カラーマルチスキャン
	テンキーボード	KB3420	PS/2、17 キー
	フンナーホート	ND0420	マウス I/F 付き
		KM1300	PS/2、2 ボタン
入力装置 入力装置	マウス	TAWTOO	ホイール付き
八刀衣且		KM5430	USB、2 ボタン
		NWJ4JU	ホイール付き
	Link Stick	KX1100	ハンドイメージスキャナ
	LIIIK STICK	IXTIOO	USB I/F
	メモリーボード	MK7130	128MB、SDRAM SO-DIMM、
メモリー			PC133
,,,,		MK7257	256MB、SDRAM SO-DIMM、
			PC133
	AC アダプター	AP6300	
	スマートカード	AZ2100	
	スマートカードアダ	AD4040	
	プター	AR1210	
アクセサリー	バッテリーパック	AB6010	リチウムイオン
79 699-	(標準)	ADOUTU	939Δ132
	バッテリーパック	AB6000AA	リチウムイオン
	(大容量)	NECOUCHA))) <u>Д</u> ПЭД
	ダミーバッテリー	AE3200A	
	ウェイトセーバー	AJ1200	
ファイル装置	増設光磁気ディスク	EM4C40	640MB、SCSI-2 I/F
(外付)	装置	FM1643	(PC カードスロット 1 専用)

* 1

分類	品名	形名	仕様
	CD-ROM ユニット	UC6200	読み取り 最大 24 倍速
	DVD-ROM ユニット	UV6101	読み取り DVD-ROM:最大8倍速 CD-ROM:最大24倍速
ファイル装置 (内蔵)	CD-R/RW ユニット	UC6220	書き込み CD-R : 最大 24 倍速 CD-RW : 最大 4 倍速 High Speed CD-RW: 最大 10 倍速 読み取り CD-ROM/R:最大 24 倍速 CD-RW : 最大 20 倍速
	DVD-ROM&CD-R/RW マ ルチドライブ	UC6230	書き込み CD-R : 最大 16 倍速 CD-RW : 最大 4 倍速 High Speed CD-RW: 最大 10 倍速 読み取り CD-ROM:最大 24 倍速 DVD-ROM:最大 8 倍速
PC カード	SCSI カード	CS3200	SCSI-3、SCSI ケーブル付き
	無線 LAN カード	CN3400	_

* 3

* 2

* 3

^{* 1 :} PC カードスロットに取り付けて、使用します。使用するには、専用のアプリケーションが必要です。Windows NT では使用できません。

^{* 2:} DVD-Video を再生するには別途再生ソフトが必要です。

^{*3:}PCカードは、Windows NTでは使用できません。

分類	品名	形名	仕様	
	シリアルドット プリンター	PD2080	75字/秒、136桁	*
		PD2130	125字/秒、136桁	*
		PD2161	160字/秒、136桁	*
	水平インサーター	PD4080S	75字/秒、136桁	*
		PD4081	80字/秒、136桁	*
	プリンター	PD4130	130字/秒、136桁	*
		PD3161	160字/秒、136桁	*
		PN5200	280 行 / 分、136 桁	
		PN5400	500 行 / 分、136 桁	
	ラインプリンター	PN5600	800 行 / 分、136 桁	*
		PN5600P	800 行 / 分 パワースカッター モデル、136 桁	*
		PL2170	16 枚 / 分、A4 モデル	7
プリンター	モノクロページ プリンター	PL2450	20 枚 / 分、A3 モデル	7
J9J9-		PL2560	22 枚 / 分、A3 モデル	7
		PL2700	32 枚 / 分、A3 モデル	,
		PL2800	40 枚 / 分、A3 モデル	7
		PL2810	40 枚 / 分、A3 モデル	7
		PK3000	1 = 0.15 (()	
		PK3000N	カラー 6 枚 / 分、 モノクロ 24 枚 / 分、A3 モデル	
	カラーページ プリンター	PK3500N		
		PK2000	4- 04-70	
		PK2000N	カラー 6 枚 / 分、 モノクロ 24 枚 / 分、A4 モデル	
		PK2500N		
		PK4800	カラー 12.5 枚 / 分、 モノクロ 50 枚 / 分、A3 モデル	7
	連続紙ページ プリンター	PL9120	1650 行 / 分	

ペーパーデッキ	分類	品名	形名	仕様	
トラクターユニット PG4081 PD4081用 * 7 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8 * 8			AS40801S	PD4080S 用	* 6
ト PG4181 PD4181 用 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *			PG40801S	PD4080S 用	-
PG4130			PG4081	PD4081 用	* 7
AS4081			PG4130	PD4130 用	* 8
AS4130 PD4130 用			AS40802S	PD4080S 用	
シリアル ドット フラインブリンター オプション			AS4081	PD4081 用	* 7
Fyn			AS4130	PD4130 用	* 8
AS1061		自動給紙機構	AS3160	PD3160 用	
Aプジョン AS2161	_		AS1061	PD2080 用	
LAN アダプター			AS3130	PD2130 用	
LAN アダプター	オプション		AS2161	PA2161 用	-
PB20111		I AN マダイター	PB20101	4081/4130/3161	
PD: PD		LAN アダプター	PB20111	4081/4130/3161	
ペーパーフィー ダー PF2450 PF25501 PL2450 用 PF2560 用 * 10 ペーパーデッキ PF25502 PL2560 用 PF25502 * 11 ペーパーデッキ PF24300 PF27002 PL2700 用 PF27002 * 12、* 13 1トレイモジュー ル PF28001 PL2800 用 PF28101 * 12、* 13 メードシュー ル アクー カ アクー オプションコント ローラ PF28003 PF28103 PL2800 用 PF2810 PL2800 用 PF28105 * 12、* 13 大容量給紙トレイ アクー カカ PF48001 PK4800 用 PF2700 用 * 13 ステイブルスタッ カ アクースタッカー PH27001 PL2700 用 PL2700 用 * 12、* 13 ボワースタッカー PH91201 PL9120 用 PH9120 PL9120 用 PL9120 用 * 12、* 13 ステーブルフィ ニッシャー メー体・ウス / ソーター PH28001 PL2800/PL2810PSA 用 PL2800/PL2810PSA 用		防振テーブル	AD10100		
ダー PF25501 PL2560 用 * 11 PF25502 PL2560 用 * 11 ペーパーデッキ PF4300 PF27002 PL2700 用 * 12、* 13 1トレイモジュー ル PF28001 PL2800 用 * 12、* 13 オレイモジュー ル PF28101 PL2810 用 * 12、* 13 ステイモジュー ル PF28003 PL2800 用 * 12、* 13 大容量キャビネッ ト PF28005 PL2800 用 * 12、* 13 大容量給紙トレイ PF48001 PK4800 用 * 13 ステイプルスタッ カ PH27001 PL2700 用 * 12、* 13 イビンソータ PH27001 PL2700 用 * 12、* 13 イビンソータ PH27002 PL2700 用 * 12、* 13 パワースタッカー 用紙カッター PH91201 PL9120 用 * 12、* 13 ステーブルフィ ニッシャー メー体・ウスノリーター PH28001 PL2800/PL2810PSA 用 * 12、* 13			PF2170	PL2170 用	* 9
PF25502 PL2560 用			PF2450	PL2450 用	* 10
ペーパーデッキ PF4300 PL2700 用 * 12、* 13 * 13 * 13 * 13 * 13 * 13 * 13 * 13			PF25501	PL2560 用	* 11
PF27002			PF25502	PL2560 用	* 11
PF27002		ペーパーデッキ	PF4300	DI 2700 FB	* 12、 * 13
ル PF28101 PL2810 用 3 トレイモジュー PF28003 PL2800 用 ル PF28103 PL2800 用 PF28103 PL2800 用 大容量キャビネッ PF28005 PL2800 用 ト 大容量給紙トレイ PF48001 PK4800 用 オプションコント ローラ PB2700 PL2700 用 ステイプルスタッ カ PH27001 PL2700 用 7 ビンソータ PH27002 PL2700 用 1 * 12、* 13 パワースタッカー PH91201 PL9120 用 用紙カッター PH91202 PL9120 用 LAN アダプタ PB20101 PL9120 用 ステープルフィ ニッシャー PH48001 PK4800 用 メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			PF27002	FL2700 /H	* 12、 * 13
3 トレイモジュー PF28003 PL2800 用 PF28103 PL2810 用		ル 3トレイモジュー ル 大容量キャビネッ	PF28001	PL2800 用	
N			PF28101	PL2810 用	
大容量キャビネット PF28005 PL2800 用 PF28105 PL2810 用 大容量給紙トレイ PF48001 PK4800 用			PF28003	PL2800 用	
大容量給紙トレイ			PF28103	PL2810 用	
ンター オプション 大容量給紙トレイ PF28105 PL2810 用 オプションコント ローラ PB2700 PL2700 用 * 13 ステイプルスタッ カ カ PH27001 PL2700 用 * 12、* 13 7 ピンソータ PH27002 PL2700 用 * 12、* 13 パワースタッカー PH91201 PL9120 用 * 12、* 13 用紙カッター PH91202 PL9120 用 * 12、* 13 LAN アダプタ PB20101 PL9120 用 * 12、* 13 ステープルフィ ニッシャー PH28001 PL2800/PL2810PSA 用 * 12、* 13 メーは、ックス / ソーター PH48001 PK4800 用 * 12、* 13	ページプロ		PF28005	PL2800 用	
大容量給紙トレイ PF48001 PK4800 用 オプションコント ローラ PB2700 PL2700 用 * 13 ステイプルスタッ			PF28105	PL2810 用	
ローラ PBZ700 PLZ700 用 ** 13 ステイプルスタッ pH27001 PL2700 用 ** 12、 ** 13 ** 14 ** 14 7 ピンソータ PH27002 PL2700 用 ** 12、 ** 13 パワースタッカー PH91201 PL9120 用 用紙カッター PH91202 PL9120 用 LAN アダプタ PB20101 PL9120 用 ステープルフィ ニッシャー PH28001 PL2800/PL2810PSA 用 メーは、** y7ス / ソーター PH48001 PK4800 用		大容量給紙トレイ	PF48001	PK4800 用	
カ PH27001 PL2700 用 * 14 7 ビンソータ PH27002 PL2700 用 * 12、* 13 パワースタッカー PH91201 PL9120 用 用紙カッター PH91202 PL9120 用 LAN アダプタ PB20101 PL9120 用 ステープルフィ ニッシャー PH28001 PL2800/PL2810PSA 用 メールドックス / ソーター PH48001 PK4800 用			PB2700	PL2700 用	* 13
パワースタッカー PH91201 PL9120 用 用紙カッター PH91202 PL9120 用 LAN アダプタ PB20101 PL9120 用 ステープルフィ ニッシャー PH28001 PL2800/PL2810PSA 用 メールボックス / ソーター PH48001 PK4800 用			PH27001	PL2700 用	
用紙カッターPH91202PL9120 用LAN アダプタPB20101PL9120 用ステープルフィ ニッシャーPH28001PL2800/PL2810PSA 用メールボックス / ソーターPH48001PK4800 用		7 ビンソータ	PH27002	PL2700 用	* 12、 * 13
LAN アダプタPB20101PL9120 用ステープルフィ ニッシャーPH28001PL2800/PL2810PSA 用メールボックス / ソーターPH48001PK4800 用		パワースタッカー	PH91201	PL9120 用	
ステープルフィ		用紙カッター	PH91202	PL9120 用	
ニッシャー PH28001 PL2800/PL2810PSA 用 メールボ・ックス / ソーター PH48001 PK4800 用		LAN アダプタ	PB20101	PL9120 用	
			PH28001	PL2800/PL2810PSA 用	
メールボ・ックス/フィニッシャー PH48002 PK4800 用		メールホ゛ックス / ソーター	PH48001	PK4800 用	
		メールホ゛ックス/フィニッシャー	PH48002	PK4800 用	

分類	品名	形名	仕様]
	ペディスタル	AD2600	PL2700 用	* 12
		AD27002	PH27002 用 7 ビンソータ台	* 15
		PW2450	PL2450 用	-
	両面印刷機構	PW2550	PL2560 用	-
		PW4300	PL2700 用	-
		PW2800	PL2800 用 /PL2810PSA 用	-
		PM27001	PL2450/2560/2700 用 32MB	* 16
		PM27002	PL2450/2560/2700 用 64MB	* 16
		PM28001	PL2800 用 16MB	-
	拡張メモリー	PM28002	PL2800 用 32MB	-
		PM2810	PL2810 用 64MB	-
		PM48001	PK4800 用	-
		PM48002	PK4800 用	-
	2 次キャッシュメ モリー	PM28005	PL2800 用 2 次キャッシュメモ リー 512KB	_
ページプリ	LAN ボード	PB20002A	PL2450/2560/2700 用	* 17
ンター		PB20011A	PL2450/2560/2700 用	* 17
オプション		PB2170	PL2170 用	
		PB40002	PK3000/2000、PL9120 用	
	KEIS フォント	PB20701A	PL2700 用	
		PB20702	PL2450、2560 用	
	内蔵ハードディス ク	PA2560	PL2450/PL2560 用	* 17、 * 18
		PA2700	PL2700 用	* 17、 * 18
		PA28001	PL2800 用	
		PA28101	PL2810 用	
	PostScript ソフ トウェアキット	PA28002	PL2800 用	
		PA28102	PL2810 用 (2 書体)	
		PA28103	PL2810 用 (3 書体)	
		PA48002	PK4800 用	
		PG48001	PK4800 用	
	プリンタキット	PG48002	PK4800 用	
		PG48003	PK4800 用	
	地震対策キット	PG48005	PK4800 用	

分類	品名	形名	仕様
	ペーパーフィー	PF4110	PK3000/3000N/3500N 用
	ダー	PF4120	PK2000/2000N/2500N 用
		PW4110	PK3000/3000N/3500N 用
	一川田にいかが残れ	PW4120	PK2000/2000N/2500N 用
	拡張メモリー	PM41101	PK3000/3000N/3500N/2000/ 2000N/2500N 用 64MB
カラー		PM42101	PK3500N/2500N 用 128MB
ページプリ	LAN アダプタ	PB40002	PK3000/2000/PL9120 用
ンター オプション	増設ハードディス ク	PA42101	PK3500N/2500N 用
	プリンター台	AD4110	PK3000/3000N/3500N 用
	標準用紙カセット LFU カセット	PA41101	PK3000/3000N/3500N 用
		PA41201	PK2000/2000N/2500N 用
		PA41103	PK3000/3000N/3500N 用
		PA41203	PK2000/2000N/2500N 用
	A4 カセット	PA41101	PK3000/3000N/3500N 用

分類	品名	形名	仕様	
	無線 LAN アクセス ポイント	CN3300	無線 LAN アクセスポイント	
	TP トランシー バー	LAN-LNTTF		
	リピーター	HN-1312-12		
		HN-1332-08B		
		HN-1332-16		
	¬ ~	HN-1332-16A		
	マルチリピーター (HUB)	HN-1352-08		
	(1105)	LAN-LNRP8A		
		LAN-LNRP16A		
		LAN-LNFRP8A		
	SNMP 付マルチ ポートリピーター	LAN-LNRP12		
	HUB 管理ユニット	HN-F1332-1		
		HN-1342-08		
	 管理機能内蔵 HUB	HN-1342-16		
	自连機能內戲 NUD	HN-1342-16A		
		HN-1362-08		
	スイッチング HUB	PC-BH7500		
	HS30	HN-1801-08		
	HS30	HN-1801-16		
LAN 機器	HS50	HN-1805-10		
	HS100	HN-1811-10		
	HS100	HN-1811-10A		
	HS100	HN-1811-10F		
	HS150	HN-1815-10		* 19
	HS150	HN-1815-10A		* 19
	HS150	HN-1815-20		* 19
	HS150	HN-1815-20A		* 19
	HS150	HN-1815-31		
	HS150	HN-1815-32		
	HS200	HN-1821-10A		
	HS200	HN-1822-10A		
	HS200	HN-F1821-12		
	HS200	HN-F1821- 31A		
	HS200	HN-F1821- 32E		
		LAN- LNF2SW6A		* 19
		LAN- LNFR2SWA		
		LAN- LNFR8SWA		* 19

分類	品名	形名	仕様
	プリンターケーブ ル	LP1101	PD2080/2130/2161/4080\$/ 4081/4130/3161 PL2160/2170/2450/2560/2700/ 2800/2810PSA/PK4800
		HT-4996-66E	PN5200/5400/5600/5600P 用
		HT-4996-66H	PL9120 用
	モデムケーブル	LM1111	4.Om
	モテムケーフル 	LM1100	2.0m
	RS-232-C 機器接 続ケーブル	LR1111	4.Om
ケーブル		LR1100	2.0m
	SCSI ケーブル	LE3080	
	マルチリピーター 接続ケーブル	HN-F1332-16	HUB16 を接続
	TP ケーブル (3m) (6m) (15m)	LNW03Q5	
		LNW06Q5	
		LNW15Q5	
	(30m)	LNW30Q5	_
	(100m)	LNW100Q5	

- *4:プリンターケーブルや拡張メモリーなどとのセット品もあります。
- *5:通常の2極電源とは異なるため、別途、電源工事が必要です。
- *6:イージーセットフィーダー接続時は、自動給紙機構の前方接続または連続用紙の前方 給紙はできません。
- *7:トラクターユニットと、自動給紙機構をプリンタの後方に同時接続することはできません。
- *8:トラクターユニットと、自動給紙機構をプリンタの前方に同時接続することはできません。
- *9:1段のみ増設可能です。
- * 10:3段まで増設可能です。
- * 11:2 段まで増設可能です。ただし、500枚ペーパーフィーダーは最下段のみで使用可能です。
- * 12: いずれかひとつの選択となります。
- * 13: オプションコントローラは増設給紙排紙機構使用時の必須オプションです。
- * 14: 2000 枚ペーパーデッキ、500 枚 x 2 段ペーパーデッキ、ペディスタル (プリンタ台) いずれかが必要です。
- * 15: 7 ビンソータとペーパーデッキを接続時は7 ビンソータ台が必要となります。
- * 16: 拡張メモリーは1つのみ接続可能です。
- * 17: LAN ボードと内蔵ハードディスクは、いずれか1つの選択となります。
- * 18: 拡張メモリーの追加が必要です。
- * 19: 100BASE-TX/10BASE-T 共用です。それ以外の LAN 機器は 10BASE-T 専用です。

重要事項

| ここでは、パソコンおよび周辺機器の使用環境、使用方法における | 制限な内容をまとめてあります。

パソコンおよび周辺機器を使用する環境について

- ・寒い場所では、室温を動作時周囲温度まで上げたあと20~30分経過してからお使いください。
- 暑い場所では、しばらく空調などを使用し室温が一定になってからお使いく ださい。
- ・直射日光の当たる場所や、ストープなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。
- ・ ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。
- ・極端に高温、低温の場所、または温度変化が激しい場所では使用しないでく ださい。また、湿度が極端に高い場所では、使用しないでください。
- ・腐食性ガスや塩分を多量に含む空気などは、パソコンおよび周辺機器の表面を化学的に腐食させます。そうなると、電子部品の接触抵抗が増加したり、可動部品の構造がもろくなり、パソコンおよび周辺機器の信頼性が著しく低下します。そのため、パソコンや周辺機器は腐食性ガス (特に亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアガスなど)や塩分を多量に含む空気などが発生しない場所に設置してください。
- ・パソコンを使用する場所の近くで落雷が発生したり、電源の供給状態が悪い場合、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然ディスプレイの表示が消えることがあります。

このときは、一度パソコンの電源を切って立ち上げ直してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて

- ・ ハードウェアの故障に伴うデータやアプリケーションの破損については、補 償いたしかねます。あらかじめご了承ください。
- ・Windows の立ち上げ中や使用中に強制終了すると、次回立ち上げ時に チェックプログラムが動くことがあります。異常がない場合は、そのあと正 常に Windows が立ち上がりますが、異常がある場合は HDD をフォーマットし ないとパソコンが使用できない場合もあります。
- ・電源を切ってから再び電源を入れるまでに、必ず 10 秒以上お待ちください。 連続して電源を入り切りする(瞬時停電も含む)と保護機能が働くことがあ ります。このときは、一度電源を切って、AC アダプターの電源プラグをコン セントから抜きます。10 秒以上経過してから AC アダプターの電源プラグを コンセントに差し込み、電源を入れてください。
- ・パソコンを立てかけて置くと、倒れた場合に壊れることがあります。絶対に 立てかけないでください。
- ・パソコンは精密な電子部品で製造されていますので、衝撃を与えないでくだ さい。

参照

最適な湿度について 『パソコンを 準備する』付録の「パソコン仕様ー 覧」

- ・磁石やスピーカーなどの強い磁気を発生するものを近づけると、パソコンおよび周辺機器の故障の原因になります。
- ディスプレイを背中合わせに設置したり並べて配置する場合は、互いに少し 離して配置してください。
- ・マウスは耐外来ノイズ性能が劣ります。マウスが誤動作する場合は、パソコンおよびその周辺機器の電源を同一のノイズフィルター付きOAタップからとることをお勧めします。
- ・マウスの内部に異物などが入ったときは、取り除いてください。異物が入る とボールがなめらかに動かなくなります。
- ・Windows 98 で MS-DOS プロンプトを使用する場合は英語環境にしないでください。正しく動作しないことがあります。
- ・電源スイッチを一度 OFF にしたら、再度 ON にするのは必ず 20 秒以上経過してからにしてください。20 秒以上経過しないと、パソコンが立ち上がらないことがあります。
- ・ 煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでパソコンを完全に包んでください。
- ・ じゅうたんのある部屋でパソコンを使用したり、パソコンの使用中にひざ掛けなどを使用すると、それらの材質によっては静電気が発生し、パソコンおよび周辺機器に悪影響を及ぼす場合があります。静電気の発生しにくい材質のものをお使いください。

通信について

通信中や、HDD、CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブ、DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ、フロッピーディスクドライブの読み込み、書き込み中には、パソコンの電源を切ったりソフトウェアリセットを行わないでください。

ディスプレイについて

- ・液晶ディスプレイの場合、液晶の特性上、表示するパターンによっては、画面がちらつくことがあります。
- ・パソコンの使用温度範囲は、10 ~ 35 です。10 未満の環境でご使用 になると画面が暗くなったり、表示できなくなったりします。10 以上のと ころで、電源を入れ直してください。
- ・ディスプレイ表面に水滴や指紋が付いたときは、すぐに拭き取ってください。
- ・節電機能に移行するとき、表示が一瞬、乱れることがあります。

HDD の容量表示について

HDD は、高密度な磁気ディスクにデータを保存する精密機器です。磁気ディスクには微小な欠点があり、これらの領域にはデータを書き込まないようになっています。

HDD のエラーチェックプログラムを実行すると、「不良セクタ」もしくは「スキップセクタ」が表示されることがあります。これは、データを書き込まない領域を表示しているだけで、HDD の不良ではありません。

取り付けられている内蔵 HDD の容量と、エラーチェックプログラム実行時に表示される「全ディスク容量」との関係は次の通りです。内蔵 HDD が複数のパーティションに分割されている場合は、各領域の合計値です。この場合、合計値が次の値以下になる場合があります。なお、*は『パソコンを準備する』付録の「パソコン仕様一覧」の「HDD」の項目をご参照ください。

内蔵 HDD 容量	全ディスク容量の表示
* GB	* × 1000000000 バイト以上

バッテリーの使用について

- ・お買い求め直後、または長時間バッテリーを使わなかった場合、満充電にしても使用可能時間が短いことがあります。放電(使用)と充電を数回繰り返すと元の使用可能時間に戻ります。
- ・バッテリーパックは湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
- ・ バッテリーパックには寿命があります。使用可能時間が短くなってきたら、 新品と交換してください。
- ・バッテリーパックの金属部分には素手で触れないでください。
- ・ バッテリーパックは次のことに注意してお取り扱いください。取り扱いを誤ると、液漏れ、過熱・破裂・発火し、火災やけがの原因になります。
 - ・電池の+-端子間をショートさせない。
 - ・火中に投入したり、60 以上に加熱しない。
 - ・落下などの強い衝撃を与えない。
 - ・外装パックが著しく破損するような衝撃を与えない。
 - ・濡れた布で金属部分を拭かない。
 - ・水に濡らしたり、濡れた手で触れない。
 - ・分解しない。
 - ・火のそばや、炎天下、暖房器具の近くなどで使用、放置、充電しない。
 - ・指定外のバッテリーパックを使用しない。
 - ・液漏れしている場合には、素手で触れない。万一付着した場合は、流水 で洗い流す。
- ・使用済みのバッテリーパックは、希少資源の有効利用のために、端子または接続 コードにテープをはるなどの処置をしてから、充電式電池リサイクル協力店に持 参していただくか、お問い合わせ先へ処分方法をお問い合わせください。

さくいん

```
C
CD-R/RW ドライブ 46, 49, 66
CD-ROM ディスク 48
CD-ROM ドライブ 46, 48, 66
DVD-ROM ドライブ 46, 50, 51, 66
Low Battery 11
Universal Serial Bus 30
USB 機器 30
か
過放電 9
<
クリック 17
す
スクロールする 19
スピーカー 24
Ħ
狭い場所でマウスを使う 18
ダブルクリック 17
ディスプレイ 66
لح
同時表示 32
ドラッグ 18
ドラッグアンドドロップ 18
は
パソコン 65
ιŠι
プリンター 14, 21
フロッピーディスク 52
フロッピーディスクドライブ 45, 66
ヘッドホン 24
ほ
```

ま マイク 24 マウス 44 マルチディスプレイ表示 32 め メモリーボード 55

ポイント 17

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
- ・Intel は Intel Corporation の登録商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

ハードウェアを使いこなす

第2版 2002年6月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

〒 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地

Copyright © Hitachi, Ltd. 2002. All rights reserved.

HITACHI